

Bei Neuanlagen und Erweiterungen von Altanlagen ist als Schutz bei indirektem Berühren ein

## Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)

vorzusehen; es sei denn, dass durch andere Vorschriften und Bestimmungen ein anderer Schutz bei indirektem Berühren (z. B. Schutzisolierung, Schutztrennung, Schutzkleinspannung, o. Ä.) bindend vorgeschrieben ist.

In allen Kundenanlagen muss grundsätzlich eine eigene Erdungsanlage vorhanden sein, deren Widerstand den Ansprechstrom der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ermöglicht.

### Netzform:

Die Netzform nach der jeweiligen Übergabestelle bestimmt der Elektroinstallateur entsprechend DIN VDE 0100 Teil 410 bzw. DIN VDE 0100 Teil 705

Beiblatt  
zu den

**TAB**

**Schutzmaßnahmen**

Register 7/5  
Blatt 1

Ausgabe 12.12

  
Lülsfeld