

Hochlastfenster (HLF) 2018



Hochlastzeiten Werkzeuge 2018

Nicht an Wochenenden, Feiertagen einem Brückentag sowie zwischen Weihnachten und Silvester.
Referenzzeitraum: September 2016 bis August 2017
Angaben in gesetzl. Zeit DE

Zeitraum	Mittelspannung (MS)	Umspannung MS/NS	Niederspannung (NS)
Frühling (März mit Mai)	kein HLF	kein HLF	kein HLF
Sommer (Juni mit August)	kein HLF	kein HLF	kein HLF
Herbst (September mit November)	17:30 – 18:45 Uhr	17:30 – 18:45 Uhr	17:30 – 18:45 Uhr
Winter (Dezember mit Februar)	17:15 - 19:45 Uhr	17:15 - 19:45 Uhr	17:15 - 19:45 Uhr
Erheblichkeitsschwelle	20 %	30 %	30 %
Mindestverlagerung	100 kW	100 kW	100 kW
Bagatellgrenze	500 €	500 €	500 €

Zeitraum Frühling
Zeitraum Sommer
Zeitraum Herbst
Zeitraum Winter

01. März bis 31. Mai
01. Juni bis 31. August
01. September bis 30. November
01. Dezember bis 28. Februar